

PNZ - HOLZENTGRAUER PNZ Odstraňovač zašednutia



Špeciálny ekologický čistič vyvinutý na čistenie a oživenie vonkajšieho dreva od zašednutia. Navracia drevu prirodzenú farbu. Aby bolo drevo trvalo ochránené pred novým zašednutím, malo by následne byť ošetrené olejom na to určeným (napr. PNZ vonkajší olej). Prírodný vzhľad tak zostane zachovaný.

Aplikačné údaje

Použitie	Na všetky drevené výrobky na záhrade, ale aj plastový nábytok.
Spracovanie	Podľa stupňa zašednutia sa prípravok nanáša na vopred navlhčený podklad, buď koncentrovaný, alebo zriedený vodou až 1 : 5. Pri tom sa pomocou kefy čistí v smere kresby dreva, po 15 minútach účinkovania sa odstránená špina očistí kefou a vodou, až je dosiahnutý požadovaný odtieň. Prípravok nesmie zaschnúť, preto sa u veľkých plôch pracuje po častiach. V prípade potreby postup opakovať. Teplota pri práci a schnutí nesmie klesnúť pod 8 °C. Nakoniec sa plocha dôkladne umyje čistou vodou a nechá dokonale preschnúť pred ďalším náterom.

Technické parametre

Zloženie	Voda, < 5% neionickej tenszidy, kyselina šťaveľová
Spotreba	50 - 100 ml/m ² , tzn., že 1 liter vystačí podľa stupňa zašpinenia a nariadenia na 10 – 50 m ² .
Čistenie	Náradie čistiť vodou a mydlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť tri roky. Otvorený prípravok treba dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba spotreby	5 rokov
Balenie	1 liter, 2,5 l, 10 l

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenie na etikete.
--------------------	---

P280 Používať ochranné pomôcky: ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Pri práci zabrániť styku s pokožkou a ústami P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a dajú sa vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko alebo lekára.

Nepoužívať nádoby určené pre potraviny. Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív. Nevylievať do kanalizácie. ASN Nr: 030205.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Dovozca pre SR
RENOMARK, s . r. o.
Hollého 279/3
083 01 Sabinov

Tel.: +421948152179
www.renomark.sk